Windowsユーザーの場合 Macintoshユーザーの場合

Step 3

Step 5

転送します。

Macintoshに画像処理ソフト(ACDSee

for PENTAX) をインストールします。

カメラとMacintoshを接続し、画像を

*裏面

*裏面

まずはじめに、付属ソフトウェアのシステム環境を確認しましょう。

PC接続ガイド

本製品に付属するCD-ROMに収録されているソフトウェアをお手持ちのパソコンにインス トールし、デジタルカメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、デジタルカメラで撮 影した画像や動画をパソコン上に転送し、整理、表示、加工、印刷、共有することができま す。ここでは、付属ソフトウェア「ACDSee for PENTAX」のインストールなど、デジタル 写真と動画をパソコンで楽しむために必要な準備についてご説明します。

なお、お手持ちのパソコンならびにご使用のOSの使い方については、それぞれの説明書を

QuickTimeTM および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。

付属ソフトウェアのご紹介

Windows

- 「ACDSee for PENTAX 2.0」(画像閲覧・編集用ソフト) 「ACD photostitcher」(パノラマ合成ソフト) 「FotoSlate 3.0」(画像レイアウトソフト) 「ACD Showtime! for PENTAX」(動画編集ソフト)
- DivX
- DirectX
- Windows98/98SE用USBドライバー

Macintosh

• 「ACDSee for PENTAX」(画像閲覧ソフト) 「ACD photostitcher」(パノラマ合成ソフト)

57568




USBドライバーのインストール

*Windows 98/98SEのみ

Windows 98/98SEをお使いの場合、カメラをUSB経由でパソコンに接続するためのドライ バーソフト(「PENUSBE.INF」)をインストールする必要があります。

- 1 パソコンの電源を入れる
- **2** 付属のCD-ROM (S-SW39) をパソコンのCD-ROMドライブにセットする 自動的に「PENTAX Software Installer」の画面が表示されますが、ここでは操作する必要 はありません。
 ▼(閉じる) ボタンをクリックして画面を閉じてください。
- 3 カメラの電源がオフの状態で、USBケーブルでパソコンと接続する



- 4 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにする カメラの接続が認識され、新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示されます。
- **5** 「次へ」をクリックする

6 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する **■** (推奨)」を選択して、「次へ」をクリックする

フ 「CD-ROMドライブ」だけをチェックして、「次へ」 をクリックする

他の項目がチェックされている場合は、その項目をクリック してチェックマークを外してください。



01-200509 Printed in Philippines

8 「PENUSBE.INF」が表示されたことを確認して、 「次へ」をクリックする

カメラ側の準備(パソコンと接続するための設定)を行います。

*裏面

パソコンに転送した画像を、画像処理ソフト (ACDSee for PENTAX) で閲

* 詳しくは、パッケージに同梱されている「ACDSee for PENTAXユーザー

「PENUSBE.INF」のインストールが開始されます。

9 「完了」をクリックする

Step 1

Step 2

トールします。

Step 3

トールします。

Step 4

Step 5

転送します。

* Windows Me/2000/XPの方は、Step 3 へ

パソコンにUSBドライバーをインス

パソコンに画像処理ソフト

(ACDSee for PENTAX 2.0) をインス

カメラとパソコンを接続し、画像を

覧・編集して、お楽しみください。

ズマニュアル」をお読みください。

ドライバーのインストールが完了し、ウィザード画面が閉じ

10 デスクトップ画面で「マイコンピュータ」をダブル クリックする

カメラがリムーバブルディスクとして追加されているのが 確認できます。



Windows, Macintosh

システム環境

Windowsのシステム環境

- ・ Windows 95ではご使用になれません。
 - Windows 98SE/Me/2000/XPで動画を再生するにはWindows Media Player 9.0以降が必要で
 - す。(CPUはPentium4 2.0GHz以上またはPentiumM 1.0GHz以上を推奨) • Windows 98/NTではOptioS6で撮影した動画を再生できません。

- Windows 98/98SE/Me/2000/XP(Home Edition・Professional)がプリインストール されたパソコン(Windows98/98SEには、USBドライバーのインストールが必要で
- USBポートが標準で搭載されていること

● アプリケーションソフト

<ACDSee for PENTAX 2.0、ACD photostitcherおよびFotoSlate 3.0>

(9言語対応:英・仏・独・西・伊・露・中[繁体字/簡体字]・韓・日)

- Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition · Professional)
- CPU Pentium以降(Pentium III 500MHz以上を推奨)
- メモリー 64MB以上 • ハードディスクの空き容量 40MB以上
- モニター 256色以上表示可能なディスプレイアダプター
- Internet Explorer 5.0以降
- * MOV形式などの動画ファイルを表示させるには、QuickTime 6.0以降、DirectX 9.0以降、 Windows Media Player 7.1以降が必要です。
- * ACDSee for PENTAX 2.0をインストールするには、Windows Installer ServiceのVersion
- 2.0が必要になることがあります。 * ACDSee for PENTAX 2.0を標準インストールする際に、ACD Showtime! for PENTAXの インストールも併せて行われます (ただし、ACD Showtime! for PENTAXのシステム環境
- を満たしていない場合、ACD Showtime! for PENTAXは使用できません。)。 * 推奨環境に該当するすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

<ACD Showtime! for PENTAX>


(6言語対応:英・仏・独・西・伊・日)

- Windows 98SE/Me/NT/2000/XP (Home Edition · Professional)
- Pentium III 500MHz以上(Pentium4 2.0GHz以上を推奨)
- メモリー 128MB以上(512MB以上を推奨)
- ハードディスクの空き容量 50MB以上
- モニター 256色以上表示可能なディスプレイアダプター • Internet Explorer 5.5以降
- QuickTime 6.0以降
- Windows Media Player 7.1以降
- DirectX 9.0以降

ソフトウェアのインストール

画像処理ソフト(ACDSee for PENTAX 2.0)をインストールする

撮影した画像を閲覧・編集するためのソフトウェア (ACDSee for PENTAX 2.0) をインス トールします。



- (管理者) 権限でログオンしてからインストールを始めてください。 ・パソコンにWindows Media Player 7.1以降がインストールされていないと、ACDSee for
- PENTAX 2.0のインストールができません。

1 パソコンの電源を入れる

2 付属のCD-ROM (S-SW39) をパソコンのCD-ROMドライブにセットする しばらくすると画面上に「PENTAX Software Installer」の画面が表示されます。

•「PENTAX Software Installer」の画面が表示されない場合 以下の手順で「PENTAX Software Installer」の画面を表示させます。

1) デスクトップ画面から「マイ コンピュータ」をダブルクリックする 2)「CD-ROMドライブ (S-SW39)」のアイコンをダブルクリックする 3)「Setup.exe」のアイコンをダブルクリックする

3 「日本語」をクリックする


インストールするソフトウェアの選択画面が表示されます。



4 DivXとDirectXをインストールする

DivXとDirectXの環境がパソコンに整っていない場合は、 ACDSee for PENTAX 2.0をインストールする前に、必ずイ ンストールをしてください。

DirectXをインストールするには、「DirectX®」をクリックし ます。セットアップ画面が表示されたら、すべて初期設定の まま、「次へ」ボタンなどをクリックしてください。インス トールが終了すると、ソフトウェアの選択画面に戻ります。 DivXをインストールするには、「DivX」をクリックします。



リックします。ここで表示される「ライセンス契約書」を必ずお読みください。

5 「ACDSee™」をクリックする

セットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従い、登録 情報を入力し、インストール作業を進めてください。 インストールが完了したら、Windowsを再起動してください (インストールの途中に特別な設定を行う必要はありませ





Windows Media Playerのバージョンが7.1より前の場合、イ ンストールの途中で図のようなメッセージが表示されます。 その場合、以下の手順でWindows Media Playerをアップデー トしてからインストールしてください。


1 ACDSee for PENTAXのインストールをいったん終了し



以下のサイトからダウンロードしてください。 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;JA;DOWNLOADOVER



- ACDSee for PENTAX 2.0を標準インストールすると、パノラマ合成ソフト「ACD photostitcher」、 画像レイアウトソフト「FotoSlate 3.0」、および動画編集ソフト「ACD Showtime! for PENTAX」 も同時にインストールされます。
- ・Windows Media Playerのアップデート後、上記のサイトからWindows Updateを行うと、よ り動作を安定させることができます。




 DivXとDirectXをインストールしてない場合、ACDSee for PENTAX 2.0の動作の保証はいた しかねます。必ず全てインストールしてから、ACDSee for PENTAX 2.0をご使用ください。

「ACDSee for PENTAX 2.0」および「ACD Showtime! for PENTAX」のご使用に必要なバージョンのInternet ExplorerおよびWindows Installer Serviceは、本製品に付属のCD-ROM(S-SW39)からはインストールさ れません。必要に応じて以下のサイトからダウンロードし、インストールしてください。

- Internet Explorer
- http://www.microsoft.com/japan/ie/
- Windows Installer Service
- http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP292539

Macintoshのシステム環境



- USB接続
 - Mac OS 9.2/X (Ver.10.1以降) がプリインストールされたMacintosh • USBポートが標準で搭載されていること
 - *ドライバーのインストールは必要ありません。

● アプリケーションソフト


<ACDSee for PENTAX> (6言語対応:英・仏・独・西・伊・日)

- Mac OS 9.2以降(QuickTime 6.0以降およびCarbonLib最新版が必要)
- PowerPC 266MHz以上 CPU
- メモリー 8MB以上
- ハードディスクの空き容量 6MB以上

<ACD photostitcher>

(6言語対応:英・仏・独・西・伊・日)

- Mac OS 9.2以降(QuickTime 4.1.2以降およびCarbonLib最新版が必要) PowerPC G3 300MHz以上 CPU
- メモリー 64MB以上(128MB以上を推奨)
- ハードディスクの空き容量 インストール時 50MB以上、150MB (500MB以上を推 * 推奨環境に該当するすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。





Step 4

カメラのUSB接続モードを「PC」に設定する

- 1 カメラのMENUボタンを押す
- **2** 十字キー (▶) を押して「XII設定」メニューを表示する
- **3** 十字キー (▲▼) を押して「USB接続」を選ぶ
- **4** 十字キー (▶) を押す

カメラ側の準備

- ポップアップが表示されます。
- 5 十字キー(▲▼)で「PC」を選ぶ
- **6** OKボタンを押す



•「USB接続」で「PictBridge」に設定したままカメラをパソコンに接続しないでください。 •「USB接続」で「PC」に設定したままカメラをプリンタに接続しないでください。

Windows

Step 5


Windowsパソコンへの転送

パソコンにカメラを接続し、カメラの電源を入れると、自動的にカメラが認識されます。 ACDSeeデバイス検出画面が表示されると、画像をパソコンへ転送することができます。

• カメラのUSB接続モードを「PictBridge」に設定した状態でパソコンとUSB接続した場合は、 画像を転送できません。いったんカメラをパソコンから取り外し、「カメラ側の準備」に従っ てカメラのUSB接続モードを「PC」に設定したのち、接続し直してください。 ・カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をお奨め します。画像の転送中に電池が消耗すると、画像データが壊れることがあります。

カメラとパソコンを接続する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 カメラの電源がオフの状態で、USBケーブルでパソコンと接続する



3 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにする

自動的に「ACDSeeデバイス検出」の画面が表示されます。 「ACDSeeデバイス検出」が表示されない場合は、「ACDSeeデバイス検出が表示されない 場合」の手順に従って、画像を表示・コピーしてください。

• USB接続時、パソコンと通信中はアクセスランプが点滅してお知らせします。 • カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。 • カメラ内の画像表示は、画像を転送しなくても、パソコンに接続したカメラから直接行うこ • 画像の編集は、画像をパソコンに転送してから行ってください。

画像を転送する

4 「デバイスから画像を取得しACDSeeで表示する」が Acuses FRIX REIL チェックされていることを確認して、「OK」をクリッ クする



5 「次へ」をクリックする

6 コピーする画像を選択し、「次へ」をクリックする



1-09-24 RES

(第5份 (2009) 本

フ 画像の名前と保存先を指定し、「次へ」をクリックす

画像がパソコンにコピーされます。


8 「完了」をクリックする ACDSee for PENTAX 2.0のブラウザが起動します。



「ACDSeeデバイス検出」が表示されない場合

- 4 デスクトップ画面の「ACDSee for PENTAX 2.0」ア イコンをダブルクリックする
- 5 「マイコンピュータ」をダブルクリックする

6 「リムーバブルディスク」をダブルクリックする




D.

SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「リムーバブルディスク」と表示され ずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカー ドは、メーカー名や型番が表示される場合があります。

7 「DCIM」フォルダをダブルクリックする

画像は「XXXPENTX」(XXXは3桁のフォルダ番号)フォルダ に格納されています。



9 「編集」メニューから「フォルダにコピー」を選ぶ 「ファイルをコピー」の画面が表示されます。



OK 4+2/50 NJ

10 コピー先を指定する

す。

11 「OK」をクリックする 画像がパソコンにコピーされます。

パソコンからカメラを取り外す

Windows XPの場合

1 タスクバーの 🕏 (ホットプラグアイコン) をダブル クリックする ハードウェアの安全な取り外し画面が表示されます。

2 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「停止」 [ハークンスク፰ミュ฿ロタル] をクリックする

ハードウェアデバイスの停止画面が表示されます。



3 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「OK」を クリックする

取り外し許可のメッセージが表示されます。

4 USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す

Windows 2000/Meの場合

1 タスクバーの 🐉 (ホットプラグアイコン) をダブル クリックする ハードウェアの取り外し画面が表示されます。

2 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「停止」 をクリックする ハードウェアデバイスの停止画面が表示されます。



3 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して「OK」を クリックする

取り外し許可のメッセージが表示されます。

4 「OK」をクリックする

5 USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す



• ACDSee for PENTAX 2.0などのアプリケーションで、カメラ(リムーバブルディスク)を使 用中の場合は、アプリケーションを終了しないと、カメラを取り外すことはできません。 • USBケーブルを取り外すと、USBモードは解除され、収納再生モードになります。

ソフトウェアのインストール

画像処理ソフト(ACDSee for PENTAX)をインストールする

撮影した画像を閲覧・編集するためのソフトウェア(ACDSee for PENTAX)をインストー ルします。

1 Macintoshの電源を入れる

Macintosh Step 3

- 2 付属のCD-ROM (S-SW39) を、MacintoshのCD-ROMドライブにセットする
- 3 CD-ROM (S-SW39) のアイコンをダブルクリックする
- 4 「Install ACDSee」のアイコンをダブルクリックする

画面上に「PENTAX Software Installer」の画面が表示されます。 「Master Installer」のアイコンが表示されたら、そのアイコンをダブルクリックすると、 「PENTAX Software Installer」の画面が表示されます。

5 「日本語」をクリックする

ソフトウェアのインストール画面が表示されます。



6 「ACDSee™」をクリックする

セットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、登録 情報を入力し、インストール作業を進めてください。



• インストール中に「CarbonLib-xxxxx-が見つからない」のメッセージが表示されたら… Mac OS 9.2上で付属のソフトウェアをインストールするには、"CarbonLib"という機能拡 張ファイルをシステムフォルダ内の機能拡張フォルダに追加しておく必要があります。 この機能拡張ファイルが存在しないか、またはバージョンが古い場合に、このメッセージが

Carbon Libの最新バージョンはアップルコンピュータ社のWebサイトで公開されていますの

- で、ダウンロードの上、インストールをしてください。 アップルコンピュータ社のサイト: http://www.apple.com/jp/
- *CarbonLibの詳しい使用方法についてはアップルコンピュータ社へお問合せください。 ・ACDSee for PENTAXをインストールすると、パノラマ合成ソフト「ACD photostitcher」も
- 同時にインストールされます。 • インストールが完了すると、「ACDSee for PENTAX」フォルダの中に「ACD photostitcher」
- フォルダができます。ACD photostitcherを起動するには、その中のACD photostitcherアイコ ンをダブルクリックしてください。

Macintoshからカメラを取り外す


Macintoshへの転送

Macintosh Step 5

・カメラのUSB接続モードを「PictBridge」に設定した状態でMacintoshとUSB接続した場合 は、画像を転送できません。いったんカメラをMacintoshから取り外し、「カメラ側の準備」 に従ってカメラのUSBモードを「PC」に設定したのち、接続し直してください。 • カメラをパソコンに接続するときは、ACアダプタキットK-AC8J(別売)のご使用をお奨め します。画像の転送中に電池が消耗すると、画像データが壊れることがあります。


カメラとMacintoshを接続する

- 1 Macintoshの電源を入れる
- 2 カメラの電源がオフの状態で、USB ケーブルでMacintoshと接続する



3 カメラの電源スイッチを押し、電源をオンにする

カメラはデスクトップ上の「名称未設定」(Mac OS Xの場合は「NO NAME」) として認識されます。ドライブ名は変更できます。




• カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの画像が転送されます。

画像を転送する

画像を転送するには、iPhotoやイメージキャプチャ、ACDSee Device Detectorなどをご利 用になると便利です。Macintoshの使用説明書もご覧ください。

• カメラ内の画像の表示は、画像を転送しなくても、Macintosh に接続したカメラから直接行 うことができます。 • 画像の編集は、画像をMacintoshに転送してから行ってください。

- 1 デスクトップ上の「名称未設定」をゴミ箱にドラッグする SDメモリーカードにボリュームラベル名が記載されている場合は、その名称のアイコンを ゴミ箱にドラッグします。
- 2 USBケーブルをMacintoshとカメラから取り外す





ユーザー登録する

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お 願い申し上げます。

お使いのパソコンがインターネットに接続されていれば、 Step 3 で表示されるソフトウェアの選択画面 (Macintoshで は、ソフトウェアのインストール画面)で、「ユーザー登録」

図のような地図画面が表示されたら、「Japan」をクリック してください。弊社ホームページのユーザー登録画面が表 示されます。画面の指示に従って、登録の作業を行ってく





https://service.pentax.jp/pentax/user



